| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Rádio | TV/Radio / | Folder | Display / Media |
| STB Standby / On | Power | >>I | >>I / Preset+ |
| TXT | Text / Goto | << | << / Tune- |
| 1 | 1 | Stop | Stop / Hold |
| 2 | 2 | Play / Pause | Pause / Step / Freeze |
| 3 | 3 | Play / Pause | Play / Slow |
| 4 | 4 | >> | >> / Tune+ |
| 5 | 5 | V + | Vol + |
| 6 | 6 | P + | CH+ / Page+ |
| 7 | 7 | Mute | Mute / Dimmer |
| 8 | 8 | V - | Vol - |
| 9 | 9 | P - | CH- / Page- |
| Info | Info / Angle | Guia TV | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | Gravar | Rec / Rec Mode |
| Opçoes | Setup / OPT / | Up | Up |
| Fav | Fav / Marker / PC | Left | Left |
| I<< | I<< / Preset- | OK | OK |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Menu | Menu / Home | | |
| VOD | Smart / List | | |
| Voltar | Back / Return | | |
| Sair | Exit / Cancel / Clear | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |