Original	Rechange
Standby / On	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Step	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<< Prev	I<< / Preset-
>>I Next	>>I / Preset+
Title	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Open / Close	Eject / Surround
Zoom	Zoom / Size
Sleep	Sleep / Timer
Program	TV/Radio /
Setup	Setup / OPT / Tools

Original	Rechange
AV 1	AV / Input / RDS
Menu/PBC / Mono/Stereo	Menu / Home
Up	Up
Angle	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Reset	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Return	Back / Return
Master Volume	Vol+
Game	Smart / List
Master Volume	Vol-
Display	Display / Media
1	1
2	2
3	3

Original		Rechange	
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI - SAT 0	0
	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Repeat 1 / All	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Play / Pause	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
	Slow I>	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	Surround	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround
	AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original		Rechange	
	Select	SHIFT + OK	Shift + OK
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Tuner AM/FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6