Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	List	DISC NAV LIST	List
	Recall	RETURN BACK	Back
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
	Lang / Nicam	SOUND DUAL	Dual
	Input	TIMER AV	AV
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH −	Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Display	DISPLAY INFO	Info
	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Fav -	SHIFT +	Shift + Down

Original	Rechange
Fav +	SHIFT + ▲ Shift + Up
EPG	GUIDE Guide
Text	REPEAT TEXT Text
Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
TV / Radio	SEARCH TV/R TV/R
Subtitle	AD SUBT Subt
Index / <<	<< <<
Size / >>	>> >>
Reveal / I<<	I<< I<<
Subpage / >>I	>>I >>I
Rec	REC MODE Rec
Play / Pause	PLAY MODE ▶ Play
Play / Pause	II Pause
Stop	■ Stop
Media	APP MEDIA Media
Red	A Red
Green	B Green

Original	Rechange
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue