Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV / Input / RDS
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol+		Vol+
	Left		Left

Original		Rechange	
	Vol-		Vol-
	OK		OK
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	i		Info / Angle
	CL		D.Menu / Top
	Mute		Mute / Dimmer
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Rec		Rec / Rec Mode
	Green		Green / APP / Repeat
	Timer		Sleep / Timer
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Picture		Picture / Format
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Sound		Sound / Title
	(I)-		Shift + CH- / Page-

https://tout-telecommandes.fr/fr/Grundig/1058918-19381-telecommande-de-remplacement-pour-Grundig-TelePilot-870-T-296420611300.html

Original	Rechange	Original	Rechange
(I)+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /		
☼-	PRESET- I<< / Preset-		
☼+	PRESET+ >>I / Preset+		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
Index + <<	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
Index + >	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
Stop	HOLD Stop / Hold		