Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
symbol 4	4	4	4
abc 5	5	5	5
def 6	6	6	6
ghi 7	7	7	7
jkl 8	8	8	8
mno 9	9	9	9
pqrs	<--	CLEAR EXIT	Exit
tuv 0	0	0	0
wxyz	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
CH	CH +	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
AIDE	Aide	HOME SMART	Smart
CH	CH -	CH –	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
RETOUR	Retour	RETURN BACK	Back
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	<<		<<
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				