Mandis shop

Sharp RRMCGA177AWSA

Original		Rechange	
ON/ STAND-BY	On/Standby	Power	
STANDARD	Standard	A	Red
CINEMA/GAME	Cinema/Game	B	Green
SPORT	Sport	C	Yellow
NEWS	News	D	Blue
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
SUBWOOFER LEVEL ^	Subwoofer Level	▲	Up
SUBWOOFER LEVEL v	Subwoofer Level Down	▼	Down
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	SOUND DUAL	Dual
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
LINE	Line	HOME SMART	Smart
ON/ STAND-BY	On/Standby Tv	SHIFT + Power	Shift + Power
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
CHANNEL ^	CH+ Tv	CH +	Ch +
CHANNEL v	CH- Tv	CH −	Ch -

Original		Rechange	
VOLUME +	Vol+ Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOLUME −	Vol- Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sharp/1059215-86281-telecommande-de-remplacement-pour-Sharp-Sound-Bar-System-RRMCGA177AWSA.html