Original		Rechange	
	Power		Power
	O	GUIDE	Guide
	Rec	REC MODE	Rec
	I<<		I<<
	Red	A	Red
	Green/[[ ]]	B	Green
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Yellow / List	C	Yellow
	>>I		>>I
	PIP [■]	D	Blue
AV	AV/[?]	TIMER AV	AV
I-II	I-II/[≡I≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>]/[+]	PICTURE FORMAT	Format
	[-O-]	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SMART	Smart ♪	HOME SMART	Smart
SMART	Smart [ ]	APP MEDIA	Media
P +	P+	CH +	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i+]		DISPLAY INFO	Info		
P<P		FAV PRE-CH	Pre Ch		

Original		Rechange	
	Power		Power
	O	GUIDE	Guide
	Rec	REC MODE	Rec
	I<<		I<<
	Red	A	Red
	Green/[[ ]]	B	Green
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Yellow / List	C	Yellow
	PIP [■]	D	Blue
	>>I		>>I
	AV/[?]	TIMER AV	AV
	I-II/[≡|≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>]/[+]	PICTURE FORMAT	Format
	-O-	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause

Original		Rechange	
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Smart ♪	HOME SMART	Smart
	Smart [ ]	APP MEDIA	Media
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH –	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i+]		DISPLAY INFO	Info		
P<P		FAV PRE-CH	Pre Ch		

Original		Rechange	
	Power		Power
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	AV/[?]	TIMER AV	AV
	I-II/[≡|≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>]/[+]	PICTURE FORMAT	Format
	-O-	CLEAR EXIT	Exit
	Pause		Pause
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
	Smart ♪	HOME SMART	Smart
	Smart [ ]	APP MEDIA	Media
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch