Original		Rechange	
	Power		Power
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	TV / RAD	SEARCH TV/R	TV/R
	SUB	AD SUBT	Subt
	Mute	MUTE	Mute
	Up / Channel +		Up
	Up / Channel +	+ CH	Ch +
	Down / Channel -		Down
	Down / Channel -	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
	OK / Play	OK	Ok
	OK / Play	PLAY MODE	Play
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Sat / Stop	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
	Sat / Stop		Stop
	Back	RETURN BACK	Back
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	i / Rec	DISPLAY INFO	Info
	i / Rec	REC MODE	Rec
	EPG	- / -- GUIDE	Guide
	Page + / >>		>>
	Page - / <<		<<
	AV	TIMER AV	AV
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Pause		Pause
	Red / Contrast -	A	Red
	Green / Contrast	B	Green
	Yellow / Brightness -	C	Yellow
	Blue / Brightness	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Rechange	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original	Rechange