Original	Rechange	Original	Rechange
Timer Set	TIMER SLEEP — Sleep / Timer	DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Standby - On	Power	TUNER	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
SYSTEM MENU PROG — Prog / System	HOME MENU — Menu / Home	VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
SYSTEM MENU PROG — Prog / System	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /	DISC/VCR MENU — VCR Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
AUDIO/ BAND — Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Up	Up
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	OK	OK
ANGLE — Angle	ANGLE INFO — Info / Angle	Left	Left
REC — Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode	Right	Right
DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	STOP — Stop	HOLD — Stop / Hold
ZOOM — Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size	Down	Down
SKIP/ — P -	CH PAGE — CH- / Page-	PLAY — Play	SLOW — Play / Slow
STATUS/EXIT CLEAR — Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear	REW — << REW	TUNE- — << / Tune-
STATUS/EXIT CLEAR — Exit / Status	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	PAUSE — Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
SKIP/ — P +	CH PAGE — CH+ / Page+	FF — >> FF	TUNE+ — >> / Tune+
TITLE — Title	TITLE SOUND — Sound / Title	1 — 1	TV 1 — 1
MODE/SYSTEM — System	LIST SMART — Smart / List	2 — 2	DVD 2 — 2
RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return	3 — 3	CD-STB 3 — 3

Original	Rechange	Original	Rechange
Slow	SHIFT + SLOW: Shift + Play /		
4	VIDEO 4: 4		
5	TAPE 5: 5		
6	TUNER 6: 6		
SV / V+	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS		
7	AUX - HDD 7: 7		
8	USB 8: 8		
9	BLUETOOTH 9: 9		
Index	SHIFT + ANGLE INFO: Shift + Info / Angle		
0	HDMI - SAT 0: 0		
Repeat	APP REPEAT: Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Surround	SURROUND: Eject / Surround		
Sound	SHIFT + TITLE SOUND: Shift + Sound / Title		
Vol -	VOL -: Vol -		
Vol +	VOL +: Vol +		

Original	Rechange	Original	Rechange
Timer Set	TIMER SLEEP — Sleep / Timer	VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
Standby - On	Power	DISC/VCR MENU — Disc Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
SYSTEM MENU PROG — Prog / System	HOME MENU — Menu / Home	Up	Up
SYSTEM MENU PROG — Prog / System	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	OK	OK
AUDIO/BAND — Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Left	Left
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Right	Right
ANGLE — Angle	ANGLE INFO — Info / Angle	STOP — Stop	HOLD — Stop / Hold
DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Down	Down
ZOOM — Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size	PLAY — Play	SLOW — Play / Slow
SKIP/ — I<<	PRESET- — I<< / Preset-	REW — << REW	TUNE- — << / Tune-
STATUS/EXIT CLEAR — Clear	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	PAUSE — Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
SKIP/ — >>I	PRESET+ — >>I / Preset+	FF — >> FF	TUNE+ — >> / Tune+
TITLE — Title	SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title	1 — 1	TV 1 — 1
MODE/SYSTEM — Mode	GOTO TEXT — Text / Goto	2 — 2	DVD 2 — 2
RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return	3 — 3	CD-STB 3 — 3
DVD — DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	SLOW — Slow	SHIFT + SLOW — Shift + Play /
TUNER — TUNER	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	4 — 4	VIDEO 4 — 4

Original		Rechange	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SV/V+	SV / V+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH/INDEX	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +

Original	Rechange

Original		Rechange	
STANDBY-ON	Standby - On		Power
SYSTEM MENU PROG	Prog / System	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SYSTEM MENU PROG	Prog / System	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO/ BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
SKIP/	I <<	CH PAGE –	CH- / Page-
SKIP/	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SKIP/	>>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SKIP/	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Left		Left
	Right		Right
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Down		Down

Original		Rechange	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +