Original		Rechange	
SYSTEM ON	System On		Power
SYSTEM OFF	System Off	SHIFT +	Shift + Power
BAND	Band	SHIFT + 1	Shift + 1
NETWORK	Network	SHIFT + 6	Shift + 6
M.SERVER	M.Server	SHIFT + 5	Shift + 5
FAVORITES	Favorites	FAV PRE-CH	Pre Ch
NET SERVICE	Net Service	SHIFT + 3	Shift + 3
iPod/USB	iPod / USB	SHIFT + 4	Shift + 4
BT AUDIO	BT Audio	SHIFT + 2	Shift + 2
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	PICTURE FORMAT	Format
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
TUNE	Up / Tune +		Up
TUNE	Down / Tune -		Down
PRESET	Right / Preset		Right
PRESET	Left / Preset		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original		Rechange	
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME -	Volume -	VOL -	Vol -
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AUTO TUNE	Pause / Auto Tun		Pause
PTY	Stop / PTY		Stop
RDS DISP	Play / RDS Disp.	PLAY MODE	Play
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Rechange	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	SEARCH TV/R	TV/R
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
FOLD − SORT +	Folder - / Sor	CH −	Ch -
LDER + +Favorite	Folder + / +Favorite	+ CH	Ch +

Original	Rechange