Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
A→Z	Red / A → Z	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LANG	Green / Lang	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LANG	Green / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
S.TITLE	Yellow / S.Titl	TITLE SOUND	Sound / Title
S.TITLE	Yellow / S.Titl	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AFOCUS	Blue / A/Focus	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
HELP	Help / Hold	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DEL	Play/Pause / Del	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
DEL	Play/Pause / Del	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DEL	Play/Pause / Del	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
i+	i +	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol +	VOL	Vol +
		SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange		Original	Rechange
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH –	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-		
1./@	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		