| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INPUT TV | Input Tv | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| INPUT AV | Input AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| STTL | STTL | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| APPS | APPS | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| | Left | | Left |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| OK | OK | OK | OK |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OPTION | Option | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| BACK/ RETURN | Back/Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3def | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 6mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | USB 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| ? eHELP | ?/Help | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| LAST VIEW | Last View | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| << | << | TUNE- << | << / Tune- |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| >> | >> | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| I<< | I<< | PRESET- I<< | I<< / Preset- |
| II | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| >>I | >>I | PRESET+ >>I | >>I / Preset+ |
| MY APP | My APP | LIST SMART | Smart / List |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |