Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
DEMO/DIMMER	Demo/Dimmer	APP MEDIA	Media
TIMER ON/OFF	On/Off Timer	TIMER AV	AV
TIMER/CLOCK	Timer/Clock	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	C	Yellow
PORT	Port	B	Green
AUX	AUX	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
CD RIPPING	CD Ripping	GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I<<		I<<
STEP	Step	ECO 3D	3D
PAUSE	Pause		Pause
	>>I		>>I
	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TUNING	Tuning Up	CH +	Ch +

Original	Rechange
TUNING Tuning Down	CH – Ch -
MENU Menu	TOP MENU MENU Menu
INFO Info	DISPLAY INFO Info
RETURN Return	RETURN BACK Back
EXIT Exit	CLEAR EXIT Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
ENTER Enter	OK Ok
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text
REPEAT A-B A-B Repeat	SEARCH TV/R TV/R
TUNER MEMORY Tuner Memory	REC MODE Rec
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt
DSP/EQ DSP/EQ	E-MANUAL D.MENU D. Menu
P.BASS P.Bass	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
P.SOUND P.Sound	PICTURE FORMAT Format

Original	Rechange
ECHO Echo	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep
SLOW Slow	DISC NAV LIST List
ANGLE Angle	SETTINGS OPT Options
MIC VOL + Mic Vol+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
MIC VOL – Mic Vol-	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
REMAIN Remain	HOME SMART Smart
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
MO/ST Mo/ST	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options