Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	FAV/ Mark	Pre Ch
Saving/ Energy	3D	Ratio/ Char/ Num	Dual
AV Mode	Format	CH+	Ch +
Input	AV	CH-	Ch -
TV	TV/ R	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Mute/ Delete	Mute
3	3	Menu	Menu
4	4	Net Cast	Smart
5	5	Q. Menu	D. Menu
6	6	Back	Back
7	7	Info	Info
8	8	Exit	Exit
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
--/ List	List	Right	Right
Flashbk	Options	Left	Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media

Original	Rechange