Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
SOFTWARE	Software	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
PLAYLIST	Play List	DISC NAV LIST	List
USB	USB	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
←PR	←PR	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FIND	Red / Find	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
TXT	Yellow / TXT	C	Yellow
TXT	Yellow / TXT	REPEAT TEXT	Text
	Blue / Audio L/R	D	Blue
	Blue / Audio L/R	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PR+	Up / PR +		Up
PR+	Up / PR +	+ CH	Ch +
PR-	Down / PR -		Down
PR-	Down / PR -	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right

Original		Rechange	
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK LIST	OK / List	OK	Ok
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PAGE+	Page +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PAGE-	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
FAST	<< Fast		<<
FAST	Fast >>		>>
SHIFT	Shift	AD SUBT	Subt
SLOW	< Slow		I<<

Original		Rechange	
SLOW	Slow >		>>I
PAUSE	Pause		Pause