Original		Rechange	
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MONO TUNER	Mono Tuner	ANGLE INFO	Info / Angle
CLOCK	Clock	GOTO TEXT	Text / Goto
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EDIT/REMAIN	Edit/Remain	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRGM	PRGM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	Disc Direct Play 1	◀	Left
2	Disc Direct Play 2	▲	Up
3	Disc Direct Play 3	▶	Right
DISC SKIP	Disc Skip	▼	Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
DSP	DSP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
T-BASS	T-Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
KARAOKE	Karaoke	TITLE SOUND	Sound / Title
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
BBE	BBE	HOME MENU	Menu / Home
GEQ PRGM	PRGM GEQ	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
GEQ MANU	Manu GEQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VIDEO/AUX	Video/AUX	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO/AUX	Video/AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DIRECTION PRESET	<>	OK	OK

Direction/Preset

Original		Rechange		Original	Rechange
PHONO	Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
DOWN	<<|<< Down	TUNE-	<< / Tune-		
DOWN	<<|<< Down	PRESET-	|<< / Preset-		
UP	Up >>|/>>	TUNE+	>> / Tune+		
UP	Up >>|/>>	PRESET+	>>| / Preset+		
TUNER BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
REC/REC MUTE	Rec/Rec Mute	REC MODE	Rec / Rec Mode		
CLEAR	Stop/Clear	HOLD	Stop / Hold		
CLEAR	Stop/Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SET	Pause/Set	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TAPE DECK 1/2	Tape Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
POWER	Power		Power		
DOWN	Volume Down	VOL –	Vol-		
UP	Volume Up	+ VOL	Vol+		