| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| AV | Standby AV | SHIFT + | Shift + Power |
| | System Standby | | Power |
| VIDEO 1 | Video1 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| VIDEO 2 | Video 2 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| MD/TAPE | MD/Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| TOP MENU 1 | Top Menu | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D.Menu / Top Menu |
| TOP MENU 1 | 1 Tuner | TV 1 | 1 |
| 2 | Up | | Up |
| 2 | 2 Tuner | DVD 2 | 2 |
| DVD MENU 3 | DVD Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| DVD MENU 3 | 3 Tuner | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | Left | | Left |
| 4 | 4 Tuner | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 ENTER | Enter | OK | OK |
| 5 ENTER | 5 Tuner | TAPE 5 | 5 |
| 6 | Right | | Right |
| 6 | 6 Tuner | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 Tuner | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | Down | | Down |
| 8 | 8 Tuner | USB 8 | 8 |
| 9 | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 9 | 9 Tuner | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHIFT >10 | >10 Tuner/Shift/-/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 Tuner | HDMI - SAT 0 | 0 |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D.Tuning/Return Tuner | RETURN BACK | Back / Return |
| CH/PRE | I<<CH/Preset- | PRESET- | I<< / Preset- |
| CH/PRE | I<<CH Preset- Tuner | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| PRESET + | >>I/CH/Preset+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PRESET + | >>I/CH Preset+ Tuner | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| TV/VIDEO ANT | Tv/Video/ANT | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | Rechange |
|---|---|
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| D.Skip/TV/VTR | TV/Radio / |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| 2CH | Sound / Title |
| A.F.D. | Eject / Surround |
| Movie/Music | Audio / Lang I/II |
| Test Tone | Subtitle / EQ |
| Main Menu | Menu / Home |
| Multi CH | Picture / Format |
| < Menu | Shift + Left |
| Menu > | Shift + Right |
| Muting | Mute / Dimmer |
| - | CH- / Page- |
| + | CH+ / Page+ |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Master Vol+ | Vol+ |
| Tv Vol+ | Shift + Vol+ |
| Tv CH+ | Shift + CH+ / |
| Master Vol- | Vol- |
| Tv Vol- | Shift + Vol- |
| Tv CH- | Shift + CH- / |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AV I/⏻ | Standby | ⏻ | Power |
| VIDEO 1 | Video 1 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| VIDEO 2 | Video 2 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| MD/TAPE | MD/Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHIFT >10 | >10/Shift/-/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| D.TUNING ENTER | Enter/D.Tuning/Return | RETURN BACK | Back / Return |
| CH/PRE | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| PRESET + | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TV/VTR D.SKIP | D.Skip/TV/VTR | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MASTER VOL | Master Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | Master Vol- | VOL − | Vol- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Standby CD | Power |
| Standby Video | Shift + Power |
| Video 1 | Smart / List |
| Video 2 | Display / Media |
| DVD | Blue / Prime Video / Random |
| MD/Tape | Green / APP / Repeat |
| CD | Yellow / YouTube / Repeat |
| Tuner | Red / Netflix / Search |
| 1 CD | 1 |
| 1 Video 1 | Shift + 1 |
| 2 CD | 2 |
| 2 Video 1 | Shift + 2 |
| 3 CD | 3 |
| 3 Video 1 | Shift + 3 |
| 4 CD | 4 |
| 4 Video 1 | Shift + 4 |
| 5 CD | 5 |

| Original | Rechange |
|---|---|
| 5 Video 1 | Shift + 5 |
| 6 CD | 6 |
| 6 Video 1 | Shift + 6 |
| 7 CD | 7 |
| 7 Video 1 | Shift + 7 |
| 8 CD | 8 |
| 8 Video 1 | Shift + 8 |
| 9 CD | 9 |
| 9 Video 1 | Shift + 9 |
| >10/Shift/-/-- CD | Guide / EPG / -/-- |
| >10/Shift/-/-- Video 1 | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 CD | 0 |
| 0 Video 1 | Shift + 0 |
| Enter/D.Tuning/Return CD | Back / Return |
| Enter/D.Tuning/Return Video 1 | Shift + Back / Return |
| I<< CD | I<< / Preset- |
| I<< Video 1 | Shift + I<< / Preset- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| >>I CD | >>I / Preset+ | | |
| >>I Video 1 | Shift + >>I / Preset+ | | |
| << CD | << / Tune- | | |
| << Video 1 | Shift + << / | | |
| >> CD | >> / Tune+ | | |
| >> Video 1 | Shift + >> / | | |
| D.Skip/TV/VTR CD | TV/Radio / | | |
| D.Skip/TV/VTR Video 1 | Shift + TV/Radio / Program | | |
| Play CD | Play / Slow | | |
| Play Video 1 | Shift + Play / | | |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze | | |
| Pause Video 1 | Shift + Pause / Step / | | |
| Stop CD | Stop / Hold | | |
| Stop Video 1 | Shift + Stop / | | |
| Muting | Mute / Dimmer | | |
| Master Vol+ | Vol+ | | |
| Master Vol- | Vol- | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AV | Standby | | Power |
| AV | Standby Video | SHIFT + | Shift + Power |
| VIDEO 1 | Video 1 | LIST SMART | Smart / List |
| VIDEO 2 | Video 2 | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DVD | DVD | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MD/TAPE | MD/Tape | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CD | CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| TUNER | Tuner | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| 1 | 1 MD/Tape | TV 1 | 1 |
| 1 | 1 Video 2 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 MD/Tape | DVD 2 | 2 |
| 2 | 2 Video 2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 MD/Tape | CD - STB 3 | 3 |
| 3 | 3 Video 2 | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 MD/Tape | VIDEO 4 | 4 |
| 4 | 4 Video 2 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 MD/Tape | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 Video 2 | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 MD/Tape | TUNER 6 | 6 |
| 6 | 6 Video 2 | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 MD/Tape | AUX - HDD 7 | 7 |
| 7 | 7 Video 2 | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 MD/Tape | USB 8 | 8 |
| 8 | 8 Video 2 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 MD/Tape | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 9 | 9 Video 2 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| SHIFT >10 | >10/Shift/-/-- MD/Tape | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| SHIFT >10 | >10/Shift/-/-- Video 2 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 MD/Tape | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 0 | 0 Video 2 | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D.Tuning/Return MD/Tape | RETURN BACK | Back / Return |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D.Tuning/Return Video 2 | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| CH/PRE | I<< MD/Tape | PRESET- | I<< / Preset- |
| CH/PRE | I<< Video 2 | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| >>I MD/Tape | >>I / Preset+ |
| >>I Video 2 | Shift + >>I / Preset+ |
| << MD/Tape | << / Tune- |
| << Video 2 | Shift + << / |
| >> MD/Tape | >> / Tune+ |
| >> Video 2 | Shift + >> / |
| D.Skip/TV/VTR MD/Tape | AV / Input / RDS |
| D.Skip/TV/VTR Video 2 | Shift + AV / Input / RDS |
| Play MD/Tape | Play / Slow |
| Play Video 2 | Shift + Play / |
| Pause MD/Tape | Pause / Step / Freeze |
| Pause Video 2 | Shift + Pause / Step / |
| Stop MD/Tape | Stop / Hold |
| Stop Video 2 | Shift + Stop / |
| Muting | Mute / Dimmer |
| Master Vol+ | Vol+ |
| Master Vol- | Vol- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |