| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SYSTEM POWER | System Power | | Power |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| MD/CD-R | MD/CD-R | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| DTV/CBL | DTV/CBL | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| MULTI CH IN | Multi CH In | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| + VOLUME | Volume + | + VOL | Vol+ |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| VOLUME – | Volume - | VOL – | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| STEREO 1 | Stereo | TV 1 | 1 |
| MUSIC 2 | Music | DVD 2 | 2 |
| ENTERTAIN 3 | Entertain | CD-STB 3 | 3 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MOVIE 4 | Movie | VIDEO 4 | 4 |
| STANDARD 5 | Standard | TAPE 5 | 5 |
| SELECT 6 | Select | TUNER 6 | 6 |
| EXTD SUR. 7 | Extd Sur. | AUX-HDD 7 | 7 |
| DIRECT ST 8 | Direct ST | USB 8 | 8 |
| A SPEAKE 9 | Speakers A | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PEAKERS B 0 | Speakers B | HDMI-SAT 0 | 0 |
| NIGHT +10 | Night | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| STRAIGHT ENT | Straight | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| LEVEL TITLE | Title/Level | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Up | | Up |
| SET MENU MENU | Set Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| – | Left/- | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| A/B/C/D/E + | Right/+ | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| PRESET/CH | Down | | Down |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| DISPLAY Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SYSTEM POWER | System Power | | Power |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| MD/CD-R | MD/CD-R | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| DTV/CBL | DTV/CBL | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| MULTI CH IN | Multi CH In | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| FREQ/TEXT | Freq/Text | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| EON | EON | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| MODE | PTY Seek Mode | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| START | PTY Seek Start | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| VOLUME + | Volume + | VOL + | Vol+ |
| VOLUME – | Volume - | VOL – | Vol- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| STEREO 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| MUSIC 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| ENTERTAIN 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MOVIE 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| STANDARD 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| SELECT 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| EXTD SUR. 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| DIRECT ST. 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| A SPEAKERS 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SPEAKERS B 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| STRAIGHT ENT. | ENT | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| LEVEL TITLE | Title/Level | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Up / Preset+ | | Up |
| | Up / Preset+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SET MENU MENU | Menu/Set Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left / A/B/C/D/E- | | Left |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | OK |
| A/B/C/D/E | Right / | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| PRESET/CH | Down / Preset- | | Down |
| PRESET/CH | Down / Preset- | PRESET- | I<< / Preset- |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER AV | Power AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SYSTEM POWER | Power | | Power |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| MD/CD-R | MD/CD-R | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| DTV/CBL | DTV/CBL | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| MULTI CH IN | Multi CH In | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| REC DISC SKIP | Disc Skip | SURROUND | Eject / Surround |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| FREQ/TEXT | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| EON | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MODE | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PTY SEEK | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| START | << | TUNE- | << / Tune- |
| VOLUME + | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| VOLUME – | Vol- | VOL – | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| STEREO 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| MUSIC 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| ENTERTAIN 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MOVIE 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| STANDARD 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| SELECT 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| EXTD SUR. 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| DIRECT ST. 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| A SPEAKE 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PEAKERS B 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| NIGHT +10 | +10 | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| STRAIGHT ENT. | ENT | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| LEVEL TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Up | | Up |
| SET MENU MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left/- | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| A/B/C/D/E | Right/+ | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| PRESET/CH | Down | | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SYSTEM POWER | System Power | | Power |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| MD/CD-R | MD/CD-R | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| DTV/CBL | DTV/CBL | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| V-AUX | V-AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| MULTI CH IN | Multi CH In | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| REC DISC SKIP | Disc Skip | SURROUND | Eject / Surround |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| FREQ/TEXT | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| EON | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MODE | << | TUNE- | << / Tune- |
| PTY SEEK | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| START | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| + VOLUME | Volume + | + VOL | Vol+ |
| VOLUME – | Volume - | VOL – | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| STEREO 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| MUSIC 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| ENTERTAIN 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MOVIE 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| STANDARD 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| SELECT 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| EXTD SUR. 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| DIRECT ST. 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| A SPEAKE 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PEAKERS B 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| NIGHT +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| STRAIGHT ENT. | ENT | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |