Mandis shop

Toshi ba_200121

Original		Rechange		Original	Rechange
ON/STANDBY	ON / STANDBY		Power		
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home		
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	UP		Up		
	LEFT		Left		
	ENTER	OK	OK		
	RIGHT		Right		
	DOWN		Down		
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return		

https://tout-telecommande.com/fr/Toshiba/10609-38-telecommande-de-remplacement-pour-Toshiba-CT-90221-238742.html