Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby - On		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SOUND SELECT	Sound Select	SOUND DUAL	Dual
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Prog +	+ CH	Ch +
	Prog -	CH –	Ch -
PROG RETURN	Prog Return	FAV PRE-CH	Pre Ch
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue
COLOR SYSTEM	Color System	HOME SMART	Smart
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange		Original		Rechange	
EXPAND	Expand	ZOOM	Eject				
SUB CODE	Sub Code	AD SUBT	Subt				
	[≡]	REPEAT TEXT	Text				
	[≡i]	APP MEDIA	Media				
	[≡▯]	■	Stop				