Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Rec	Rec
Info	Info	Red	Red
Search	TV/R	Green	Green
Sources	AV	Yellow	Yellow
Up	Up	Blue	Blue
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute
OK	Ok	Netflix	Shift + Media
←	Pre Ch	Windows	Media
Home	Smart	Rakuten Tv	Shift + Smart
≡	Dual	CH+	Ch +
<<	<<	CH-	Ch -
Play	Play	Exit/Tv	Exit
>>	>>	1	1
Stop	Stop	2	2
Pause	Pause	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LIST TV GUIDE	List/Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original	Rechange