Mandis shop

Epson 1500151

Original		Rechange	
Power		Power	
HDMI1		Page▲ Vol	Vol + / Page +
HDMI2		Stop –	- / Stop
Component		Video Comp	Comp / Video
PC		Invert 3D	3D / Invert
S-Video		Page▼ Vol	Vol - / Page -
Default		Shift +	Shift + Power
Video		Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Menu		Menu	Menu
Esc		Mode	Mode
Up		Up	Up
Down		Down	Down
Right		Right	Right
Left		Left	Left
Enter/Line Menu		Enter	Enter
Memory		Source	Source
Aspect		Aspect Eco	Eco / Aspect

Original		Rechange	
RGBCMY		Focus Volt	Volt / Focus
Gamma		Auto	Auto
Color Mode		Info Help	Help / Info
Sharpness		Play +	+ / Play
Pattern		Timer Freeze	Freeze / Timer
Blank		Mute Blank	Blank / Mute

https://tout-telecommandes.fr/fr/Epson/1060092-66075-telecommande-de-remplacement-pour-Epson-150015101-1500151.html