Original		Rechange	
Source	Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Power	Power	Power	
LIST	List	SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
BD/ DVD/ VOD	BD/ DVD/ VOD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI-SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
ECO	ECO	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR −	PR -	CH PAGE −	CH- / Page-
A-B	Red / A-B	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
A-B	Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Subtitles	Green / Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Subtitles	Green / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Yellow / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Lang	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Lang	Blue / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEXT/	Purple /	GOTO TEXT	Text / Goto
STOP	Text Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
???	Text ???	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM	Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
Source	Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Source	Source / Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
LIST	List	SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
BD/ DVD/ VOD	BD/ DVD/ VOD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ECO	ECO	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
- VOL	Vol -	- VOL	Vol -
PR	PR -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
A-B Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /	Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
A-B Red / A-B	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Stop	HOLD Stop / Hold
Subtitles Green / Subtitle	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Subtitles Green / Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Lang Blue / Lang	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Lang Blue / Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
TEXT/ Purple /	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP Text Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
??? Text ???	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
ZOOM Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Picture Picture	FORMAT PICTURE Picture / Format		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Sound Sound	TITLE SOUND Sound / Title		