Original		Rechange	
STANDBY-ON	Standby / On		Power
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
PROG	Prog +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PROG	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
TIME SHIFT	Time Shift	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SAT. LINK	Sat Link	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio / Program

Original		Rechange	
SPACE 0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
MENU/LIST	Menu / List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER /OK	Enter / OK	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
RETURN /BACK	Return / Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat
Yellow / System	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Search	Shift + Blue / Prime
Blue / Search	Blue / Prime Video / Random
<< REV	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>> FWD	>> / Tune+
I<< Skip	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
Skip >>I	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
CM Skip	Sound / Title
Dubbing	Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Speed	Shift + Rec / Rec Mode

Original	Rechange
Setup	Setup / OPT /
Timer Set	Sleep / Timer
Timer Prog	Shift + Sleep / Timer
1.3x / 0.8x Pla	Smart / List