| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Vol + | Vol + | 0 | 0 |
| P+ | CH+ / Page+ | Display [ +] | Display / Media |
| Vol - | Vol - | [ ≡] | Text / Goto |
| Power | Power | □ | Stop / Hold |
| P- | CH- / Page- | ? | Smart / List |
| Mute | Mute / Dimmer | ↕ | Zoom / Size |
| 1 | 1 | - / ψ | I<< / Preset- |
| 2 | 2 | - / ψ | Left |
| 3 | 3 | Menu | Menu / Home |
| 4 | 4 | Menu | OK |
| 5 | 5 | + / >>I | >>I / Preset+ |
| 6 | 6 | + / >>I | Right |
| 7 | 7 | ◇◇ / I-II | Audio / Lang I/II |
| 8 | 8 | ◇◇ / I-II | Setup / OPT / |
| 9 | 9 | | |
| PP | Back / Return | | |
| PP | Fav / Marker / PC | | |