Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	TV Portal	HOME SMART	Smart
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Rechange	
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
	I<< / ⟲		I<<
	>>I / ⟳		>>I
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Media	APP MEDIA	Media
	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
LIST	List	DISC NAV LIST	List
i	i	DISPLAY INFO	Info
P	P+ / Page +	+ CH	Ch +
P	P- / Page -	CH −	Ch -
OPT+	OPT+	SETTINGS OPT	Options
	Sound	SOUND DUAL	Dual
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	+ Book	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Book	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I>	SHIFT + ▶	Shift + Right
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
V-FORMAT	V-Format	PICTURE FORMAT	Format
WIDE	Wide	ECO 3D	3D