Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
INFO. Info	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE Mute	Mute	MUTE	Mute
ASPECT Aspect	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE Freeze	Freeze	II	Pause
PICTURE Picture	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
AUDIO Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
R	R	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
ENTER Enter	Enter	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
SOURCE Source	Source	TIMER AV	AV
BACK Back	Back	RETURN BACK	Back
P P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
Vol+	Vol+	+ VOL	Vol +
Vol-	Vol-	VOL −	Vol -
PIP PIP	PIP	HOME SMART	Smart

Original	Rechange	Original	Rechange
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Cancel	CLEAR EXIT Exit		
Index	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
Subpage	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
Reveal	APP MEDIA Media		
Size	ZOOM Eject		
Hold	Stop		
Page +	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Page -	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
TV/T.T. TV / T.T.	REPEAT TEXT Text		