| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| DISP | Display / Media |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| RPT | Green / APP / Repeat |
| Clear | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 |
| Prog | TV/Radio / |
| < | Shift + Left |

| Original | Rechange |
|---|---|
| > | Shift + Right |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I< | I<< / Preset- |
| >I | >>I / Preset+ |
| Open | Eject / Surround |
| OK | OK |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Vol+ | Vol+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Vol- | Vol- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| P.Mode | FORMAT PICTURE — Picture / Format | | |
| SUBT | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| Title | TITLE SOUND — Sound / Title | | |
| Menu | HOME MENU — Menu / Home | | |
| Zoom | SIZE ZOOM — Zoom / Size | | |
| Audio | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| MEM | LIST SMART — Smart / List | | |
| RTN | TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top | | |
| Angle | ANGLE INFO — Info / Angle | | |
| Setup | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| Status | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| SRCH | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |