Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
CL	CL	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
DVD/HDD	DVD / HDD	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
HIDE	Hide	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TV MODE	TV Mode	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
EDIT	Edit	-/-- GUIDE	Guide
TIMESHIFT	Timeshift	PROG SLEEP	Sleep
CHANN –	Channel-	CH –	Ch -
CHANNEL +	Channel+	+ CH	Ch +
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RESTART	Restart	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
STOP	Stop	■	Stop
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE	Pause	II	Pause
REV-SCA	<< Scan REV	«	<<
CAN-FWD	>> Scan FWD	»	>>
PREV	I<< Prev	K	I<<
NEXT	>>I Next	»	>>I
REV-STE	Step REV	VOL –	Vol -
TEP-FWD	Step FWD	+ VOL	Vol +
REPLAY	Replay	A	Red
SKIP	Skip	B	Green
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
RANDOM	Random	C	Yellow
BOOKMARK	Bookmark	FAV PRE-CH	Pre Ch