Original		Rechange	
	Standby		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
ROOM EQ	Room EQ	+ CH	Ch +
RANDOM	Random	B	Green
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PTY	PTY	SETTINGS OPT	Options
TIME DISPLAY	Time Display	DISC NAV LIST	List
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FLAT	Flat	SEARCH TV/R	TV/R
D-BASS	D-Bass	HOME SMART	Smart
ROOM EQ MODE	Room EQ Mode	CH –	Ch -
TONE TURN OVER	Tone Turn Over	SOUND DUAL	Dual
MODE	Mode	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok
PHONO	Phono	RETURN BACK	Back
AUX	AUX	A	Red
SOUND CONTROL	Sound Control UP	▲	Up
SOUND CONTROL	Sound Control Down	▼	Down

Original		Rechange		Original	Rechange
	Sound Preset		Right		
	Sound Preset Left		Left		
MANUAL EQ	Manual EQ	ECO 3D	3D		
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +		
	Vol-	VOL −	Vol -		
CD ►/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ►	Play		
TUNER /BAND	Tuner/Band	AD SUBT	Subt		
AUTO/MONO ■	Stop/Auto/Mono	■	Stop		
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV		
P.CA I◄◄	I<< P.Call	K<	I<<		
CALL ►►I	P.Call >>I	>>I	>>I		
<< Tuning	<< Tuning	<<	<<		
UNING ►►	Tuning >>	>>	>>		