Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up / CH+	Ch +
Mute	Mute	Down / CH-	Down
1	1	Down / CH-	Ch -
2	2	Right / Vol +	Right
3	3	Right / Vol +	Vol +
4	4	Left / Vol -	Left
5	5	Left / Vol -	Vol -
6	6	OK	Ok
7	7	SUB-T	Subt
8	8	Info	Info
9	9	Text	Text
0	0	Audio	Dual
Menu	Menu	EPG	Guide
Last	Back	Favor	Pre Ch
TV / R	TV/R	Red / I<<	Red
Exit	Exit	Red / I<<	I<<
Up / CH+	Up	Green / <<	Green

Original	Rechange	Original	Rechange
Green / <<	<<		
Yellow / >>	Yellow		
Yellow / >>	>>		
Blue / >>I	Blue		
Blue / >>I	>>I		
USB	Media		
Mode	Smart		
Stop	Stop		
Play / Pause	Play		
Play / Pause	Pause		