Mandis shop

Mitsubishi 200090

Original	Rechange
POWER - ON	Power
POWER - OFF	Shift + Power
ASPECT	Eco / Aspect
HDMI	Source
PC / COMPUTER	Shift + Source
A. P. / AUTO POS.	Auto
COMP. /	Comp / Video
S-VIDEO	Mode
Up	Up
AV MEMORY - 1	Vol + / Page +
AV MEMORY - 2	+ / Play
AV MEMORY - 3	Volt / Focus
Left	Left
Enter	Enter
VIDEO	Shift + Comp / Video
Right	Right
Down	Down

Original	Rechange
MENU	Menu
BRT. /	Shift + Freeze / Timer
C. T. / COLOR	- / Stop
SHARP. /	Freeze / Timer
CNT. /	Help / Info
COLOR	Blank / Mute
GAMMA	3D / Invert

https://tout-telecommandes.fr/fr/Mitsubishi/1060763-81828-telecommande-de-remplacement-pour-Mitsubishi-HC3200.html