Mandis shop

Acer 200016

Original	Rechange
Power	Power
e	Vol - / Page -
Aspect Ratio	Eco / Aspect
Freeze	Freeze / Timer
Hide	3D / Invert
Zoom	+ / Play
ReSync	Help / Info
Source	Source
Keystone Up	Shift + Up
Up	Up
Keystone Down	Shift + Down
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Menu	Menu
Menu	Enter
1	Shift + Page▲ Vol: Shift + Vol + / Page +

Original	Rechange
2	Shift + Play +: Shift + + / Play
3	Shift + Focus Volt: Shift + Volt / Focus
4	Shift + Page▼ Vol: Shift + Vol - / Page -
5	Shift + Stop −: Shift + - / Stop
6	Shift + Info Help: Shift + Help /
7	Shift + Aspect Eco: Shift + Eco / Aspect
8	Shift + Invert 3D: Shift + 3D /
9	Shift + Mute Blank: Shift + Blank / Mute
0	Shift + Timer Freeze: Shift + Freeze / Timer
VGA	Shift + Mode: Shift + Mode
Component	Video Comp: Comp / Video
Video	Shift + Video Comp: Shift + Comp / Video
S-Video	Shift + Auto: Shift + Auto
HDMI	Mode: Mode
Wireless	Auto: Auto
Mute	Mute Blank: Blank / Mute

https://tout-telecommandes.fr/fr/Acer/1060844-23992-telecommande-de-remplacement-pour-Acer-RC-260RR-190-VZJ9000001.html