Original		Rechange	
AMPLIFIER POWER	Amplifier Power		Power
CD POWER	CD Power	SHIFT +	Shift + Power
DISC LAYER	Disc Layer	HOME SMART	Smart
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5 ENTER	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
2	Up		Up
8	Down		Down

Original		Rechange	
6	Right		Right
4	Left		Left
5 ENTER	Enter	OK	Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MODE SELECT	Mode Select	PICTURE FORMAT	Format
TITLE / ARTIST	Title/Artist	DISPLAY INFO	Info
PLAY SELECT	Play Select	ECO 3D	3D
RESTORER	Restorer	RETURN BACK	Back
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
I<<	I<<	K<<	I<<
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
CALL ▶▶I	>>I	>>I	>>I
CALL ▶▶I	Call	FAV PRE-CH	Pre Ch
<<	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop

Original		Rechange	
	>>		>>
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
INPUT SELECT	Input Select U	+ CH	Ch +
INPUT SELECT	Input Select Dow	CH −	Ch -

Original	Rechange