Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter / Play	SLOW	Play / Slow
ENTER	Enter / Play	OK	OK
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
T.E.	T. E.	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
P/N	P/N	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Original		Rechange		Original	Rechange
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
VOL	Vol -	VOL	Vol -		
REV	<< REV	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	>> FWD	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	I << Prev	PRESET-	I << / Preset-		
NEXT	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
RESUME	Resume	CH PAGE +	CH+ / Page+		
PAUSE/STEP	Pause / Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
SLOW	Slow	CH PAGE −	CH- / Page-		
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		