Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Input	TIMER AV	AV
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / II	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
SET UP / SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD / SUBT	Subt
	[I <>I]	SETTINGS / OPT	Options
MENU	Eject/ Menu	TOP MENU / MENU	Menu
TV	Stop/ ATV- DTV		Stop
LIST	Play/ List	PLAY MODE	Play
	Pause/ II >/ ▼		Pause
	I << / [≡?]		I <<
	>>I / [◷] [≡X]		>>I
	<< / [≡]		<<
	>> / [≡↕]		>>

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Input	TIMER AV	AV
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
TOP	Yellow/Top	C	Yellow
DVD	Blue/Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool/II	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/Set Up	AD SUBT	Subt
	[I<>I]	SETTINGS OPT	Options
MENU	Eject/Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	Stop/ATV-DTV		Stop
LIST	Play/List	PLAY MODE	Play
	Pause/II >/▼		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<		<<		
	>>		>>		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input	TIMER AV	AV
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	P+	CH +	Ch +

Original		Rechange	
P	P-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
ROOT	Red/ Root	A	Red
CONTENTS	Green/ Contents	B	Green
TOP	Yellow/ Top	C	Yellow
DVD	Blue/ Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool / I I	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt
	[I <>I]	SETTINGS OPT	Options
MENU	Eject / Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	Stop/ ATV- DTV		Stop

Original		Rechange	
LIST	Pl ay/ Li st	PLAY MODE	Pl ay
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Pause/ I I >/ ▼		Pause

Original	Rechange