Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
o_o 1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
CH	CH-	CH −	Ch -
CH	CH+	+ CH	Ch +
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
APP	APP	APP MEDIA	Media
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
i	i	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	GUIDE	Guide

Original	Rechange