Mandis shop

Sony RM-PJ8

Original	Rechange
Power	Power
Input	Source
APA	Mode
Eco Mode	Eco / Aspect
Menu	Menu
Reset	Shift + Power
Up	Up
Left	Left
Enter	Enter
Right	Right
Down	Down
Return	Auto
Aspect	Shift + Eco / Aspect
Keystone	Shift + Down
Keystone	Shift + Up
Pattern	Comp / Video
D Zoom+	+ / Play

Original	Rechange
D Zoom-	- / Stop
Vol+	Vol + / Page +
Vol-	Vol - / Page -
Freeze	Freeze / Timer
Blank	Blank / Mute
Muting	Shift + Blank / Mute

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1061049-66121-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-PJ8-149046311.html