Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
F.LIST	F.List	APP MEDIA	Media
RES	RES	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CAPTURE	Capture	PICTURE FORMAT	Format
BOOK M	Book.M	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
BOOK J	Book.J	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
R.SKIP	R.Skip		I<<
REW	REW		<<
FWD	FWD		>>
F.SKIP	F.Skip		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
	CH/Page+	+ CH	Ch +
	CH/Page-	CH −	Ch -
	Red / Audio	A	Red
	Red / Audio	SOUND DUAL	Dual
	Green / Subt	B	Green
	Green / Subt	AD SUBT	Subt
	Yellow / Text	C	Yellow
	Yellow / Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Blue / Sleep	D	Blue
	Blue / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	SAT List	DISC NAV LIST	List
	Zoom	ZOOM ⏏	Eject

Original		Rechange	
	Option1	SETTINGS OPT	Options
	Option2	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	TV / STB	TIMER AV	AV