Original		Rechange	
	POWER		Power
	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
	AUDIO	SOUND DUAL	Dual
	MUTE	MUTE	Mute
	TEXT	REPEAT TEXT	Text
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0

Original		Rechange	
GUIDE	GUIDE	GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
OK	OK	OK	Ok
	UP		Up
	DOWN		Down
	RIGHT		Right
	LEFT		Left
VOL	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL	VOL-	VOL −	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
	BACK	RETURN BACK	Back
	RED	A	Red
	GREEN	B	Green
	YELLOW	C	Yellow
	BLUE	D	Blue

Original	Rechange
↟	SHIFT + CH + Shift + Ch +
↡	SHIFT + CH − Shift + Ch -
A - B	I<<
STEP	>>I
STOP	Stop
PAUSE	Pause
REC	REC MODE Rec
REW	<<
PLAY	PLAY MODE Play
FWD	>>
SUBTITLE	AD SUBT Subt
V-FORMAT	PICTURE FORMAT Format
INFO	DISPLAY INFO Info
OPTION	SETTINGS OPT Options
PLAYLIST	APP MEDIA Media
LIST	DISC NAV LIST List
TIME	TIMER AV AV

Original	Rechange
BOOK	HOME SMART Smart