Original		Rechange	
	Standby		Power
	- - -	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB-T	Red / SUB-T	A	Red
SUB-T	Red / SUB-T	AD SUBT	Subt
CH SORT	Green / Sort	B	Green
TIMER	Yellow / Timer	C	Yellow

Original		Rechange	
TIMER	Yellow / Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
INFO	Blue / Info	D	Blue
INFO	Blue / Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left / <<		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right / >>		Right
	Down		Down
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
PAUSE	Pause	II	Pause
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH –	Ch -

Original		Rechange	
TV/STB	TV / STB	TIMER AV	AV
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
((•)) A.L/R	(((••))) A. L/R	HOME SMART	Smart
A.LANG	A. Lang	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P.STD	P. STD	PICTURE FORMAT	Format
P.SIZE	P. Size	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
M-PIG	M-PIG	ECO 3D	3D

Original	Rechange