Mandis shop

EX320U

Original		Rechange	
	POWER		Power
	PLAY / PAUSE	Shift	+ Play + Shift + / Play
Menu Exit	MENU / EXIT		Menu
Auto	AUTO		Auto
	UP / KEYSTONE		Up
	DOWN / KEYST.		Down
	LEFT / ?		Left
Mode Enter	ENTER / MODE		Enter
	RIGHT / LOCK		Right
Blank	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
Source	SOURCE		Source
Volume +	VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Volume −	VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Digital Zoom +	DIGITAL ZOOM	Play +	+ / Play
Digital Zoom −	DIGITAL ZOOM -	Stop −	- / Stop
Up Page	PAGE UP	Shift	+ Page▲ Vol Shift + Vol + / Page +
Page Down	PAGE DOWN	Shift	+ Page▼ Vol Shift + Vol - / Page -

Original		Rechange	
On Timer	TIMER ON	Timer Freeze	Freeze / Timer
Timer Set up	TIMER SET UP	Shift	+ Timer Freeze Shift + Freeze / Timer

https://tout-telecommandes.fr/fr/Mitsubishi/1061262-24739-telecommande-de-remplacement-pour-Mitsubishi-EX320U.html