Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
INDEX	I<< / Index-		I<<
INDEX	>>I / Index+		>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
REW	<< REW		<<
FF	FF >>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE/ STILL	Pause / Still		Pause
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
REC	Rec	REC MODE	Rec
TRACKING V-LOCK	Tracking+ /	+ CH	Ch +
V-LOCK	Tracking- /	CH −	Ch -
Λ	Λ	+ VOL	Vol +
V	V	VOL −	Vol -
Timer Λ	Timer Λ	SHIFT +	Shift + Up
Timer V	Timer V	SHIFT +	Shift + Down

Original		Rechange	
DATE +	Timer Date+	SHIFT +	Shift + Right
−	Timer Date-	SHIFT +	Shift + Left
ON +	Timer On+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
−	Timer On-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
OFF +	Timer Off+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
−	Timer Off-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CHECK	Timer Check	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
CANCEL	Timer Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
TIMER REC	Timer Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RESET	Reset	RETURN BACK	Back
ZERO STOP	Zero Stop	SHIFT + 0	Shift + 0
AUDIO OUT	Audio Out	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VIDEO PLUS+	Video Plus+	FAV PRE-CH	Pre Ch
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
		ECO 3D	3D
	Up		Up
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RECORDING LP SP	Recording LP SP	APP MEDIA	Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
STORE	Store	HOME SMART	Smart
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
TV POWER	TV Power		Power
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
VOLUME +	TV Vol+	+ VOL	Vol +
−	TV Vol-	VOL −	Vol -
∧	TV ∧	+ CH	Ch +
∨	TV V	CH −	Ch -

Original	Rechange