Original		Rechange	
I/⏻	Power		Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV INPUT	Tv Input	TIMER AV	AV
OPEN/ CLOSE	Open/close	ZOOM	Eject
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PICTURE NAVI	Picture Navi	DISC NAV LIST	List
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TIME/TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
PREV	I<<		I<<
REPLAY	←/Replay/⊲I	CH —	Ch -
ADVANCE	II>/Advance/·→	+ CH	Ch +
NEXT	>>I		>>I
	<</⊲		<<

Original		Rechange	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
I>/>>	I>/>>	>>	>>
FAST/SLOW PLAY	Fast/Slow Play	ECO 3D	3D
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop

Original	Rechange