| Original | Rechange |
|---|---|
| [ ]→ | Exit / Cancel / Clear |
| Power | Power |
| [1\|2] | Shift + Red / Netflix / |
| [←\|→] | Shift + Green / APP / |
| [ \| >I < ] | Shift + Yellow / YouTube / |
| Red / Rec | Rec / Rec Mode |
| Red / Rec | Red / Netflix / Search |
| Green / << | Green / APP / Repeat |
| Green / << | << / Tune- |
| Yellow / Stop | Stop / Hold |
| Yellow / Stop | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / Play | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / Play | Play / Slow |
| White / >> | >> / Tune+ |
| White / >> | Fav / Marker / PC |
| [ \| ] | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |

| Original | Rechange |
|---|---|
| [≡] | Text / Goto |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| [>I <] | Pause / Step / Freeze |
| Down | Down |
| [. . . ] | Subtitle / EQ |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P<P / -/-- | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| [⏲] | | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| [?] | | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| [↕] / Zoom | | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| Smart Sound | | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| [\|<>\|] | | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| Smart Picture | | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| Instant Rec | | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| I-II | | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| DNR | | RETURN BACK | Back / Return | | |
| [▟] | | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| DVD | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | Vol + | VOL + — Vol + |
| [ 1\| 2] | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| [ ↵\| →] | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | P+ | CH PAGE + — CH+ / Page+ |
| [ \| >I < ] | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | Vol - | VOL − — Vol - |
| << | TUNE- — << / Tune- | P- | CH PAGE − — CH- / Page- |
| Stop | HOLD — Stop / Hold | 1 | TV 1 — 1 |
| Play | SLOW — Play / Slow | 2 | DVD 2 — 2 |
| >> | TUNE+ — >> / Tune+ | 3 | CD-STB 3 — 3 |
| [ \| ] | SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- | 4 | VIDEO 4 — 4 |
| Up | Up | 5 | TAPE 5 — 5 |
| [ ≡] | GOTO TEXT — Text / Goto | 6 | TUNER 6 — 6 |
| Left | Left | 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| OK | OK — OK | 8 | USB 8 — 8 |
| Right | Right | 9 | BLUETOOTH 9 — 9 |
| [ >I <] | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze | [ i +] | ANGLE INFO — Info / Angle |
| Down | Down | 0 | HDMI-SAT 0 — 0 |
| [ . . . ] | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | P<P / -/-- | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Smart Sound | Sound / Title | | |
| [ \| <>\| ] | D. Menu / Top | | |
| Smart Picture | Picture / Format | | |
| Instant Rec | Rec / Rec Mode | | |
| [ ] | Setup / OPT / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| [ ]→ | Exit / Cancel / Clear |
| Power | Power |
| [1\|2] | Shift + Red / Netflix / |
| [←\|→] | Shift + Green / APP / |
| [ \| >I < ] | Shift + Yellow / YouTube / |
| Red / Rec | Red / Netflix / Search |
| Red / Rec | Rec / Rec Mode |
| Green / << | Green / APP / Repeat |
| Green / << | << / Tune- |
| Yellow / Stop | Stop / Hold |
| Yellow / Stop | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / Play | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / Play | Play / Slow |
| White / >> | Fav / Marker / PC |
| White / >> | >> / Tune+ |
| [ \| ] | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |

| Original | Rechange |
|---|---|
| [≡] | Text / Goto |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| [>I <] | Pause / Step / Freeze |
| Down | Down |
| [. . . ] | Subtitle / EQ |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P<P / -/-- | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| [⏲] | | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| [?] | | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| [↕] / Zoom | | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| Smart Sound | | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| [\|<>\|] | | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| Smart Picture | | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| Instant Rec | | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| I-II | | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| DNR | | RETURN BACK | Back / Return | | |
| [▟] | | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools | | |

| Original | Rechange | |
|---|---|---|
| [ ]→ | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| Power | | Power |
| [1\|2] | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| [←\|→] | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| [ \| >I< ] | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| << | TUNE- | << / Tune- |
| Stop | HOLD | Stop / Hold |
| Play | SLOW | Play / Slow |
| >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| [ \| ] | SHIFT + GUIDE EPG -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Up | | Up |
| [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| Left | | Left |
| OK | OK | OK |
| Right | | Right |
| [>I<] | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | Rechange | |
|---|---|---|
| Down | | Down |
| [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| Vol + | VOL | Vol + |
| Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| Vol - | VOL | Vol - |
| P- | CH PAGE | CH- / Page- |
| 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P<P / -/-- | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| [ ] | | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| [ ?] | | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| [ ] / Zoom | | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| Smart Sound | | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| [ ] | | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| Smart Picture | | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| Instant Rec | | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| I-II | | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| DNR | | RETURN BACK | Back / Return | | |
| [ ] | | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |