Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SKI	I<< Skip		I<<
KIP	Skip >>I		>>I
SLOW /S	<< Slow/Search		<<
/SEARCH	Slow/Search >>		>>
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	Ok
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
REPEAT MODE	Repeat Mode	REPEAT TEXT	Text
A-B REPEAT	A-B Repeat	B	Green
V.S.S.	V.S.S.	APP MEDIA	Media
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
≧10	>10	-/-- GUIDE	Guide		