Original		Rechange	
	POWER		Power
	MUTE	MUTE	Mute
	DISP	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	AUDIO	SOUND DUAL	Dual
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
USB	USB	TIMER AV	AV
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	UP		Up
CH▼	DOWN		Down
	RIGHT		Right
	LEFT		Left
OK	OK	OK	Ok
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
	VOL+	+ VOL	Vol +
	VOL-	VOL −	Vol -
P↑	P↑	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
P↓	P↓	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
	BACK	RETURN BACK	Back
ZOOM	ZOOM	ZOOM	Eject

Original		Rechange		Original	Rechange
	RED / FIND	A	Red		
	GREEN	B	Green		
	YELLOW / MARK	C	Yellow		
	BLUE / JUMP	D	Blue		
	FAV / A – B	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	SUB / SWP	AD SUBT	Subt		
	DVR	APP MEDIA	Media		
	TXT	REPEAT TEXT	Text		
	SKIP PREV	⏮	I<<		
	SKIP NEXT	⏭	>>I		
	REW	«	<<		
	FWD	»	>>		
	PAUSE	⏸	Pause		
	REC	REC MODE ●	Rec		
	PLAY	PLAY MODE ▶	Play		
	STOP	■	Stop		