| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | [ +] | DISPLAY INFO | Info |
| TV/AV | Tv/AV | TIMER AV | AV |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Λ | + CH | Ch + |
| | V | CH − | Ch - |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| | V | OK | Ok |
| | V+ | | Right |
| | V- | | Left |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| N | N | APP MEDIA | Media |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MOOD LIGHT | Mood Light | PICTURE FORMAT | Format |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| VCR | Power VCR | SHIFT + | Shift + Power |
| AUDIO OUT | Audio Out VCR | SOUND DUAL | Dual |
| Λ | Λ VCR | | Up |
| V | V VCR | | Down |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | II> | RETURN BACK | Back |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| TV/TXT | Tv/TXT | REPEAT TEXT | Text |
| F.P. | F.P. | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | [ /≡] | SETTINGS OPT | Options |
| | [≡▸\|◂] | ZOOM | Eject |
| | [≡?] | SEARCH TV/R | TV/R |
| | [≡◊] | ECO 3D | 3D |
| | [≡i] | DISC NAV LIST | List |
| | [≡+] | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | [≡o] | HOME SMART | Smart |
| | [≡x] | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | [≡↕] | CLEAR EXIT | Exit |
| | [:..] | AD SUBT | Subt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |