Mandis shop

RC- S459

Original		Rechange	
UP	Volume Up	+ VOL	Vol +
DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DAT/VCR	DAT/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1/9	1/9	TV 1	1
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
2/10	2/10	DVD 2	2
I<<	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
4/12	4/12	VIDEO 4	4
6/14	6/14	TUNER 6	6

Original		Rechange	
MEMORY	Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
7/15	7/15	AUX-HDD 7	7
8/16	8/16	USB 8	8
5/13	5/13	TAPE 5	5
3/11	3/11	CD-STB 3	3
▶▶I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

https://tout-telecommande.fr/fr/akai/1686-325-telecommande-de-remplacement-pour-akai-rc-s459.html