Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
TV/Video	TV / Vi deo	SEARCH TV/R	TV/ R
V.SIZE	V. Si ze	ZOOM	Ej ect
PIP	PI P	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PRE PG	Pre Pg	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
Menu/Set	Menu / Sel	TOP MENU MENU	Menu
Menu/Set	Menu / Sel	OK	Ok
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
PG+	Up / PG+		Up
PG+	Up / PG+	+ CH	Ch +
PG−	Down / PG-		Down
PG−	Down / PG-	CH −	Ch -
VOL+	Ri ght / Vol +		Ri ght
VOL+	Ri ght / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Left / Vol -		Left
VOL−	Left / Vol -	VOL −	Vol -
MTS	MTS	APP MEDIA	Medi a
PG INFO	PG I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
STILL	St i l l	II	Pause
PICTURE	Pi ct ure	PICTURE FORMAT	For mat
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

Original		Rechange	
BRIGHT	Bright	SETTINGS OPT	Options
ERASE	Red / Erase	A	Red
TIME	Time	TIMER AV	AV
SKIP	Green / Skip	B	Green
INSERT	Yellow / Inser	C	Yellow
REPLACE	Blue / Replace	D	Blue

Original	Rechange